

ALTAVOZ FLOTANTE IPATO

Instalación de batería

Transmisor:

Utilice un destornillador para abrir la cajita de las pilas (no viene incluido) e instale 3 pilas tipo AAA.

Altavoz de la radio:

Así como con el transmisor, abra la caja de las pilas e instale 2 pilas tipo AAA.

Precauciones de las pilas

1. Use las pilas nuevas, del tamaño requerido y el tipo recomendado.
2. No mezcle pilas viejas con nuevas, ni tipos diferentes de pilas (estándar, alcalina o recargable) o pilas recargables de diferente capacidad.
3. Nunca deje pilas vacías o débiles en la unidad.
4. Si la unidad no responde a sus órdenes sustituya las pilas.
5. Si usted no tiene pensado usar la unidad durante varias semanas, quite las pilas. Las pilas pueden desprender productos químicos que pueden destruir partes electrónicas.
6. Cambie las pilas puntualmente. No las queme ni las tire.
7. Las pilas **no** recargables no deben ser recargadas. Las pilas recargables deben ser quitadas de la unidad antes de cargarlas y deben ser revisadas bajo supervisión adulta.
8. Los terminales de suministro no deben ser cortos.
9. Las pilas son peligrosas, así que guárdelas lejos de los niños.
10. Los productos eléctricos o electrónicos no deben ser tirados a la basura de casa. Si usted tiene un viejo producto eléctrico o electrónico que ha alcanzado el final de su vida, puede depositarlo gratuitamente en los llamados Puntos Limpios, para su reciclado.

Instrucciones para el adaptador (no viene incluido)

1. El juguete sólo debe ser usado con el adaptador recomendado.
2. El adaptador no es un juguete.
3. Para la limpieza del juguete, es muy importante que se desconecte del transformador.
4. El juguete puede ser utilizado por un transformador de red eléctrica certificado con una salida nominal de 4.5V DC 500Ma (no incluido).

Nota: Los transformadores usados con el juguete deben ser examinados con regularidad: la cuerda, el enchufe, el recinto...., y en caso de que esté dañado, el juguete no debe ser usado con este transformador hasta que el daño haya sido reparado.

Utilización

Enchufe el cable de audio incluido, en el jack del transmisor al jack del objeto (mp3, ipod...)

Encienda el transmisor.

Encienda el altavoz y ajuste el VOLUMEN al nivel deseado.

Para el audio, encienda el AUDIO on.

Presione el botón de RESET para un comienzo limpio.

Presione el botón de SCAN para buscar la señal de audio. Si escucha ruido en vez de música, presione de nuevo el botón de SCAN para repetir la búsqueda hasta que se escuche bien la música.

Si la música va acompañada de ruido, la frecuencia del receptor es diferente a la frecuencia del transmisor.

Si la música se pierde cuando la está escuchando, presione RESET, después SCAN hasta que escuche la música de forma clara.

Para la radio, encienda la opción FM y muévelo a la correcta frecuencia usando el botón de SCAN.