

MANDO A DISTANCIA – VARITA MÁGICA

El producto no es un juguete; es un instrumento de control. Con el fin de usarlo apropiadamente y para llegar a ser un mago/bruja experto, tendrá que practicar usándolo.

Una vez que sea experto, necesitará entrenar para controlar las cosas en casa.

Solo entonces estará preparado para practicar su magia.

PRACTICANDO MAGIA

Su varita le dice que está haciendo por pulsaciones. La primera vez que use la varita estará en Modo de Práctica. Cada vez que no la use durante unos minutos se quedara dormida.

Cogiendo la varita, o agitándola la despertará y vibrará tres veces. Entonces estará preparado para practicar magia.

En el 'Modo práctica' la varita vibrará un número determinado de veces por cada movimiento, esto le ayudará a aprender como utilizarla y asegurarse de que hace los movimientos correctos.

Después de cada uso contabiliza las vibraciones para ver si la varita reconoce lo que usted intentaba hacer.

Comience por ir aprendiendo como hacer los movimientos rotatorios. Para rotar la varita, manténgala entre el dedo pulgar y el índice, y gire la varita lentamente, como si estuviera girando un botón de volumen.

Estos movimientos normalmente se utilizan para subir y bajar el volumen. La varita vibrará una vez cuando la rote correctamente en el sentido contrario a las agujas del reloj, y dos veces cuando la rote en el sentido de las agujas del reloj. Siempre haga los movimientos lentamente y con precisión, y haga una pausa de medio segundo entre cada gesto.

1 = ROTAR EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ

2 = ROTAR EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ

Una vez que domine la rotación, estará preparado para intentar el movimiento de 'golpecito arriba-abajo' y 'golpecito derecha e izquierda'. Recuerde, que los movimientos cortos y con precisión son los mejores.

3 = GOLPECITO ARRIBA-ABAJO

4 = GOLPECITO DERECHA-IZQUIERDA

5 = GOLPECITO A LA DERECHA

6 = GOLEPCITO A LA IZQUIERDA

7 = GOLPE SUAVE EN LA PARTE SUPERIOR

8 = GOLPE SUAVE EN EL LATERAL

* El número de vibraciones que sienta indica que está realizando correctamente el movimiento. El número se corresponde con las vibraciones.

Los golpecitos le permiten practicar comandos mágicos extras, pero no es para novatos.

Una vez que sea experto en los 6 primeros movimientos podrá comenzar a dominar los movimientos de 'golpe suave'. Agarre la varita ligeramente con la mano y de un golpe elegante con el dedo índice en la parte de arriba de la zona entrecruzada. Puede que tenga que empezar utilizando la otra mano para poder dar el golpecito. Para el 'Golpe suave en el lateral' de la varita, espera medio segundo y entonces sin cambiar el agarre, gire la mano y la varita un cuarto de vuelta, haga una breve pausa y toque con el dedo índice en el lateral de la zona entrecruzada.

Una vez que haya aprendido esto, estará preparado para intentar el 'doble', es exactamente lo mismo sólo que el golpecito suave lo hará dos veces, tal y como hacemos el doble clic en el ratón del ordenador.

11 = DOBLE GOLPECITO EN LA PARTE SUPERIOR

12 = DOBLE GOLPECITO SUAVE EN EL LATERAL

9 = BIG SWISH

Este movimiento requiere un poco de práctica para poder hacerlo bien, pero cuando lo haga será muy teatral e impresionante. Para hacer el 'Big Swish', comience colocando la varita de forma vertical y poniéndola en posición horizontal, tal y como indica el dibujo, apuntando a donde usted quiere mandar la orden.

10 = MOVIMIENTO ADELANTE

11 = MOVIMIENTO ATRÁS

Para poder hacer el movimiento de 'Adelante' o el de 'Atrás', mantenga la varita firme y nivelada y empujela rápidamente hacia delante o hacia atrás 10cm mas o menos. Tenga cuidado de no rotar o mover la varita mientras hace estos movimientos. Aprenda a hacer cada acción de manera limpia y pulcra. Recuerde, la práctica hace la perfección. Una vez que haya perfeccionado cada movimiento estará preparado para enseñar a su varita los códigos del mando a distancia de las cosas que usted quiera controlar mágicamente.

ENSEÑANDO A SU VARITA

Su varita mágica puede aprender casi todos los códigos de infrarrojos de un mando a distancia normal. Usted tiene que enseñarle los códigos, pero es un aprendiz rápido.

ENTRAR EN EL MODO DE APRENDIZAJE

Mantenga la varita firme, apuntando hacia arriba y déle un doble toque en la zona entrecruzada con el dedo índice de la otra mano. Sentirá 4 vibraciones y así sabrá que está en el 'modo de aprendizaje'.

4 VIBRACIONES RÁPIDAS= ENTRAR EN MODO APRENDIZAJE

Giré lentamente la varita para que quede horizontal y apunte hacia arriba al mando a distancia que quiere que memorice, y con la varita haga el gesto sobre lo cual le gustaría aprender las funciones del mando a distancia. La varita vibrará tantas veces como gestos haga, y entonces comenzará a vibrar rápidamente.

VIBRACIONES RÁPIDAS= PREPARADO PARA APRENDER

Mientras la varita esté vibrando rápidamente apunte el mando a distancia a la punta de la varita mágica y presione y rápidamente, presione y suelte la tecla de la función del mando a distancia que quiere que la varita aprenda. La varita le confirmará si ha entendido y aprendido el código con una gran vibración de medio segundo después de haberle enseñado el código.

1 GRAN VIBRACIÓN = CÓDIGO CONFIRMADO

Si no hiciera la gran vibración, espere a la vibración rápida espere unos segundos, y entonces repita la acción de nuevo y los pasos para enseñarle los códigos.

Usted puede enseñar diferentes funciones del mando a distancia con cada gesto.

SALIR DEL MODO APRENDIZAJE

Lentamente gire la varita de manera que apunte hacia abajo y golpee en el lado. La varita vibrará rápidamente 4 veces para confirmar que ha salido del modo de aprendizaje.

4 VIBRACIONES RÁPIDAS = SALIR DEL APRENDIZAJE

La varita mágica también sale automáticamente después de 30 segundos de inactividad.

HACIENDO MAGIA

Una vez haya aprendido los códigos de algunas funciones del mando a distancia, todo lo que tiene que hacer para usar la magia, es usar la varita en lugar de su mando a distancia. Y solo con un pequeño golpecito de muñeca y un poco de práctica usted será capaz de cambiar los canales, subir o bajar el volumen, parar, o apagar o encender las luces, o lo que usted quiera.