

INSTRUCCIONES DEL ENFRIADOR DE VINO INTELIGENTE:

Pasos referidos a los dibujos que le aparecen en el manual de instrucciones:

Dibujo 1:

Encienda el botón "POWER". El sistema se encenderá y en la pantalla le aparecerá el mensaje "YOUR DESIGN LOGO" durante 5 segundos.

Dibujo 2:

Después de 5 segundos, aparecerá en la pantalla el mensaje "PRESS FUNCTION" para que te dirijas al siguiente paso.

Dibujo 3:

Presione el botón "CHOOSE/ENTER" de la pantalla y aparecerá el mensaje "SET TEMPERATURE" (elegir temperatura). Presione el botón "UP" o "DOWN" para elegir la función que desee, es decir, para subir o bajar la temperatura.

* La temperatura a elegir esta entre los 35 y 70 grados.

Dibujo 4:

Una vez haya elegido la temperatura que desee, presione el botón "CHOOSE/ENTER" para confirmarlo. La temperatura que le aparece por defecto es 54 grados.

Dibujo 5:

Ajuste el botón "UP" o "DOWN" (abajo o arriba) para ajustar la temperatura que desee, por ejemplo 54°. Cuando este seguro, presione el botón "CHOOSE/ENTER" para confirmar la temperatura elegida.

Dibujo 6:

Cuando la temperatura real alcance la temperatura elegida, en la pantalla aparecerá el mensaje "ENJOY", lo que significa que ya puede disfrutar del vino.

Dibujo 7:

Después de haber elegido la función de "CHOOSE WINE", presione el botón "CHOOSE/ENTER" para confirmar. "RED WINE" (vino tinto) es el vino que aparece por defecto.

Dibujo 8:

Presione en botón "UP" o "DOWN" para elegir el tipo de vino que desee. "RED WINE", "CHAMPAGNE" (champán), "WHITE WINE" (vino blanco) o "EXIT" (salir). Por ejemplo, si eliges "RED WINE", presione el botón "CHOOSE/ENTER" para confirmarlo. Todo esto se refiere al dibujo 9. También puedes elegir "EXIT" y volverías al paso referido en el dibujo 7.

Dibujo 9:

Ahora, en el caso de que hayas escogido el modo "RED WINE", elije el tipo de vino tinto o sal pulsando el botón "UP" o "DOWN". Para confirmar, pulsa el botón "CHOOSE/ENTER". Si escoges la opción "BEAUJOLAIS", fíjese en el dibujo 10. Cuando la temperatura actual alcance la buscada, funcionará como en el dibujo 6. Cuando escoja "EXIT", vuelva al dibujo 8.

Dibujo 10:

Después, escogerás la función de "TRANSFORM F/C", como se ve en el dibujo 11. Presione el botón "UP" o "DOWN" para elegir entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Cuando esté seguro, presione el botón "CHOOSE/ENTER" para confirmar, véase en el dibujo 12.