INSTRUCCIONES ALARMA PARA PUERTA

Incluye
Alarma para puerta x 1
Sensor magnético x 1
Cinta de doble cara x 1

Instalación de la batería

- Asegúrese que el interruptor de encendido está en la posición de OFF
- Deslice la tapa de la batería.
- Siga las instrucciones de la polaridad de la batería e instale pilas 2 x AAA (no incluidas) Para un mejor rendimiento, recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Deslice la tapa de la batería para cerrar.
- Si la alarma comienza a sonar débilmente, es que debe cambiar las pilas.
-

Instalación y funcionamiento
Cómo colocar la alarma de puerta

- Use la doble cinta adhesiva para pegar la alarma de puerta en la puerta / ventana, luego pegue el Sensor Magnético al otro lado y alineado con la alarma.
- Mantenga el Sensor Magnético tan cerca como pueda de las 3 marcas de la Alarma para Puerta.
-

Cómo funciona

- Asegúrese que el Sensor Magnético está correctamente alineado con la Alarma para Puerta.
- Deslice el interruptor a la posición ‘A’. Escuchará un pitido corto que indica que la Alarma está armada.
- Si la puerta / ventana es abierta inmediatamente sonará una alarma continua.
- La alarma continuará sonando hasta que ponga el interruptor en OFF o quite las pilas.
-

Notas
Para asegurar que la alarma tiene suficientes pilas para funcionar adecuadamente, por favor compruebe el estado de las pilas regularmente. La Alarma para Puerta es apta para exteriores pero no para agua. Por favor no exponga la Alarma en condiciones de lluvia. Manténgala fuera del alcance de niños. Coloque la alarma como mínimo a una altura de 1.50cm.